Инструкция по обновлению прошивки принтера в бесчиповый режим

Для обновления прошивки принтера на бесчиповую необходимо:

1. Программа прошивки INKCHIP, совместимая с вашей моделью принтера.

- 2. Программа активации INKCHIP, совместимая с вашей моделью принтера.
- 3. Компьютер с операционной системой Windows и доступом в Интернет.
- 4. USB-кабель
- 5. Ключ активации INKCHIP.

ШАГ 1.

Загрузите прошивку INKCHIP и активацию INKCHIP для вашей модели принтера с сайта inkchip.net. Распаковать ZIP-архивы этих программ.

ШАГ 2.

Выключите принтер с помощью кнопки питания и подождите не менее одной минуты.

ШАГ 3.

Подключите принтер к компьютеру Windows с помощью USB-кабеля.

ШАГ 4.

Введите принтер в специальный режим для прошивки. Для этого одновременно зажмите следующие клавиши на панели управления принтером: «КНОПКА 4» (1) + «КНОПКА 7» (2) + «КНОПКА СТАТУС» (3) + КНОПКА ПИТАНИЕ (4). Удерживайте эту комбинацию 3-5 секунд до появления «Режим обновления прошивки» или «Обновление программы» на дисплее принтера (в зависимости от конкретной модели принтера) и отпустите все кнопки.



Обратите внимание, что надпись на дисплее должна быть выполнена белым шрифтом. Если текст красный, это неправильный режим, выключите принтер, а затем повторите процедуру входа принтера в режим прошивки.



ШАГ 5.

Запустите программу прошивки INKCHIP на своем компьютере.

1 []	
[Resources]	
🗟 e_dge321	dll
S ENBoost	dll
FWG512TL	efu
🔢 INKCHIP.net_Activation	exe
BINKCHIP.net_Firmware	exe
🕙 Unzip32	dll

Прочтите введение и нажмите «Далее».

INKCHIP.net Firmware X
1 2 3 4 5 6 7
Introduction
This software allows you to update the firmware for Epson printers/scanners.
To continue, click [Next]. To quit this software, click [Cancel].
<back(b) next(n)=""> Cancel</back(b)>

Прочтите лицензионное соглашение, установите маркер напротив «Я согласен» и нажмите на кнопку далее.



Нажмите кнопку «Пуск» и примите предупреждение об обновлении прошивки.

2 3	4 5 6	7			
elect the Printe	r				
 Under Model Name, se Click [Start] to begin u 	lect the printer(s) you want to odating.	update.			
Firmware File:	FWH284TL				
Software	Version		Vendor Name		
Firmware	02.39.MZ01	AL			
Model Name	Connectio	n Type Status			IP Addres
	USB	Unknown			
٢					>
٢	Select All	Remove All		Refresh	>

Current Progress:						100
Firmware File:	PWH284TL					
Software	Version		Vendor Name			
Firmware	02.39.MZ01	AL				
Update Printer List:		Model Name		Connection Type	IP Address	
Transfer complete		T HOUSE FRANK		USB	E FRA CEP	
<						
Detailed Information:						
The firmware has been down Wait for the printer to turn o	loaded to your printer. ff automatically.					1

На этом этапе на принтер будет загружена бесчиповая прошивка. Завершение процесса загрузки на дисплее принтера будет обозначено словом «ЗАВЕРШЕНО». После этого, нажмите кнопку «ОК» на панели управления, и принтер выключится.

٩		FV Update Mode Finished! Checksum 5B3A Rom Ver. 02.36. MA01JA Checksum2 0BB2	
	0	Checksum2 0BB2 Rom Ver2. MA01JA	

ШАГ 6.

Включите принтер в обычном режиме (кнопкой питания) и запустите программу активации INKCHIP на компьютере.

1	â []	
	[Resources]	
9	e_dge321	dll
9	ENBoost	dll
	FWG512TL	efu 👘
P	INKCHIP.net_Activation	exe
8	INKCHIP.net_Firmware	exe
9	Unzip32	dll

ШАГ 7.

В программе «Активация INKCHIP» выберите модель вашего принтера и нажмите кнопку «Активировать онлайн». В окне, которое откроется, введите ключ активации и нажмите ОК. Программа отправит запрос на сервер inkchip.net и активируйте бесчиповую прошивку. Ключ активации можно приобрести на сайте inkchip.net. Ключ имеет ограниченный срок действия и подходит только для одного конкретного принтера.

INKCHIP.net Activation	– 🗆 🗙
English Russian Spanish	
USB010:(XP-3i00 Series)	Refresh
-Printer`s ID	
	Сору
	Activate online
Recovery code	1
	Paste
	Recover

ШАГ 8.

Сохраните код восстановления прошивки, который будет сгенерирован в соответствующем окне программы. Этот код понадобится при необходимости для восстановления бесчиповой прошивки.

3010:(XP-3100 Series)	Refresh
ter's ID	
Serial:X6D7097475 D Code: wiSKkAyJcIESdsjiN83sMXQrymzykb	Сору
ILoCjlpQHHU/FNU3RADWGwj9PN5sxaK dpcZgNJINhIHu c28DhgTSazyzbG3grgim92dECxxjuNPPeHZQem	Activate online
6B30UeuVK+xyl2iNO4 PLpwWSJ2OW1zcxbNCJjBZbMV5w=	
(6B30UeuVK+xylZiNO4 PLpwWSJ2OW1zcxbNCJjBZbMV5w=	
6B30UeuVK+xylZiNO4 PLpwWSJ2OW1zcxbNCJjBZbMV5w= overy code LnfT4pSGLiDIs6Nmp7IQeh +AZXYBAAAADAAAABE/raWcFi7qOuwEN30NRG qRbn3AwAAAJ8A	Paste

ШАГ 9.

Выключите принтер с помощью кнопки питания. Устройство прошито в бесчиповую версию.

ШАГ 10.

Установите расходные материалы в принтер и включите его. Принтер будет готов к использованию.

Это важно! Не включайте принтер после активации прошивки без установленных расходных материалов — это может привести к выходу из строя печатающей головки принтера.